



23, ZA Ribaute 31130 – Quint Fonsegrives France  
Tél : 05 61 24 75 24 Fax : 05 61 24 75 25 Net : [www.fournales.fr](http://www.fournales.fr) E-Mail : [infos@fournales.fr](mailto:infos@fournales.fr)

## NOTICE D'UTILISATION DU MONO COMBINE

### 1/ MONTAGE

**REMARQUE : LE COMBINE EST LIVRE D'ORIGINE GONFLE ET PRET A ETRE INSTALLE.**

A/ S'assurer que la moto soit sur une surface plane et solide de façon à pouvoir caler la moto telle que la roue arrière ne touche pas le sol, de plus s'assurer que le bras oscillant soit libre de tous mouvements. Si la moto en est équipée, utiliser la béquille centrale.

B/ Démontez l'amortisseur d'origine.

C/ Procéder au montage du combiné FOURNALES en prenant soin de positionner la valve de gonflage vers le haut et en s'assurant que rien n'entrave son fonctionnement.

Se référer au manuel de montage d'origine de la marque de votre moto afin de respecter les couples de serrage.

Cette installation doit être exécutée aisément, en cas de difficultés n'hésitez pas à contacter votre revendeur ou la Société FOURNALES directement.

**IMPORTANT : UN MONTAGE INCORRECT PEUT PROVOQUER UNE PERTE DE CONTROLE DE VOTRE MOTO ET ENGENDRER DES DEGATS MATERIELS ET PHYSIQUES.**

### 2/ REGLAGE DE LA PRESSION

**IMPORTANT : AVANT DE VOUS ENGAGER DANS CETTE OPERATION, ASSUREZ-VOUS DE POSSEDER UNE SOURCE DE GONFLAGE HAUTE PRESSION EN RAPPORT A VOTRE COMBINE.**

A/ S'assurer que la moto soit sur une surface plane et solide, puis la monter sur cales ou sur la béquille centrale de manière à ce que la roue arrière ne touche pas le sol et que le combiné soit détendu.

Pour le modèle SPORT disposant d'un réglage de détente, celui-ci doit être complètement ouvert.

B/ Connectez votre raccord de gonflage sur la valve et régler la pression comme désirée (**voir pression optimum ci-dessous**). Cette action vous permet d'ajuster la dureté du ressort pneumatique et de rétablir l'assiette de votre moto lors d'un changement de charge important.

Plus la pression est haute, plus la suspension sera ferme.

Plus la pression est basse, plus la suspension sera souple.

**REMARQUE : LORSQUE VOUS DECONNECTER VOTRE RACCORD DE GONFLAGE, VOUS NOTEREZ UNE FUITE D'AIR (TOUT A FAIT NORMALE), CELA N'INFLUENCE EN AUCUN CAS LA PRESSION INTERNE DU COMBINE.**

**LA VERIFICATION DE LA PRESSION EXACTE N'EST POSSIBLE QUE LORS DU GONFLAGE.**

REFERENCE # : ..... PRESSION OPTIMUM : .....bars COURSE : .....m/m

MARQUE MOTO : ..... MODELE : ..... ANNEE : .....

**PENSEZ A VOUS PROCURER L'UNE DE NOS POMPES HAUTE PRESSION  
N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR TOUTE ASSISTANCE.**